



VELOCIDAD_TRANSMISION_DATOS
Enero-Marzo 2014

MUNICIPIO	TECNOLOGIA	OFERTA VELOCIDAD DOWN	OFERTA VELOCIDAD UP	NUMERO MUESTRAS DOWN	NUMERO MUESTRAS UP	VELOCIDAD MAXIMA DOWN	VELOCIDAD MAXIMA UP	VELOCIDAD MEDIA DOWN	VELOCIDAD MEDIA UP	VELOCIDAD MINIMA DOWN	VELOCIDAD MINIMA UP	DESVIACION ESTANDAR DOWN	DESVIACION ESTANDAR UP
MEDELLIN	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0
MEDELLIN	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0
MEDELLIN	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0
MEDELLIN	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0
MEDELLIN	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
MEDELLIN	xDSL	3000	800	3933	1966	4788	808	4788	699	203	386	1255	7
MEDELLIN	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3
MEDELLIN	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5
MEDELLIN	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	459	342	646	3
MEDELLIN	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	375	42	211	0
BARRANQUILLA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0
BARRANQUILLA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0
BARRANQUILLA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0
BARRANQUILLA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0
BARRANQUILLA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
BARRANQUILLA	xDSL	3000	800	3933	1966	4788	808	4788	699	203	386	1255	7
BARRANQUILLA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3
BARRANQUILLA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5
BARRANQUILLA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	459	342	646	3
BARRANQUILLA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	375	42	211	0
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	3000	800	3933	1966	4788	808	4788	699	203	386	1255	7
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	459	342	646	3
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	375	42	211	0
CARTAGENA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0
CARTAGENA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0
CARTAGENA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0
CARTAGENA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0
CARTAGENA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
CARTAGENA	xDSL	3000	800	3933	1966	4788	808	4788	699	203	386	1255	7
CARTAGENA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3
CARTAGENA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5
CARTAGENA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	459	342	646	3
CARTAGENA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	375	42	211	0
CAJICA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0
CAJICA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0
CAJICA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0
CAJICA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0
CAJICA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
CAJICA	xDSL	3000	800	3933	1966	4788	808	4788	699	203	386	1255	7
CAJICA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3
CAJICA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5
CAJICA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	459	342	646	3
CAJICA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	375	42	211	0
CHIA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0
CHIA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0
CHIA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0
CHIA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0
CHIA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
CHIA	xDSL	3000	800	3933	1966	4788	808	4788	699	203	386	1255	7
CHIA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3
CHIA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5
CHIA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	459	342	646	3
CHIA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	375	42	211	0
COTA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0
COTA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0
COTA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0
COTA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0
COTA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
COTA	xDSL	3000	800	3933	1966	4788	808	4788	699	203	386	1255	7
COTA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3
COTA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5
COTA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	459	342	646	3
COTA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	375	42	211	0
FACATATIVA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0
FACATATIVA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0
FACATATIVA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0
FACATATIVA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0
FACATATIVA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
FACATATIVA	xDSL	3000	800	3933	1966	4788	808	4788	699	203	386	1255	7
FACATATIVA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3
FACATATIVA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5
FACATATIVA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	459	342	646	3
FACATATIVA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	375	42	211	0
FUNZA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0
FUNZA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0
FUNZA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0
FUNZA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0
FUNZA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
FUNZA	xDSL	3000	800	3933	1966	4788	808	4788	699	203	386	1255	7

SIBATE	xDSL	710	350	2323	1985	2524	2524	405	851	395	216	178	0	0
SIBATE	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	3129	702	1318	546	242	226	0	0
SIBATE	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	10602	702	2366	689	222	403	0	0
SIBATE	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
SIBATE	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	8316	808	4788	699	203	386	1255	7
SIBATE	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	7701	709	4673	699	40	107	287	3
SIBATE	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	10882	702	6911	696	642	329	757	5
SIBATE	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	12554	702	8192	697	459	342	646	3
SIBATE	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	11918	702	8515	696	375	211	0	0
SILVANIA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	1389	694	574	588	149	199	0	0
SILVANIA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	2524	405	851	395	216	178	0	0
SILVANIA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	3129	702	1318	546	242	226	0	0
SILVANIA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	10602	702	2366	689	222	403	0	0
SILVANIA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
SILVANIA	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	8316	808	4788	699	203	386	1255	7
SILVANIA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	7701	709	4673	699	40	107	287	3
SILVANIA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	10882	702	6911	696	642	329	757	5
SILVANIA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	12554	702	8192	697	459	342	646	3
SILVANIA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	11918	702	8515	696	375	211	0	0
SOACHA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	1389	694	574	588	149	199	0	0
SOACHA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	2524	405	851	395	216	178	0	0
SOACHA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	3129	702	1318	546	242	226	0	0
SOACHA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	10602	702	2366	689	222	403	0	0
SOACHA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
SOACHA	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	8316	808	4788	699	203	386	1255	7
SOACHA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	7701	709	4673	699	40	107	287	3
SOACHA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	10882	702	6911	696	642	329	757	5
SOACHA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	12554	702	8192	697	459	342	646	3
SOACHA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	11918	702	8515	696	375	211	0	0
SOPO	xDSL	550	256	2073	1864	1389	1389	694	574	588	149	199	0	0
SOPO	xDSL	710	350	2323	1985	2524	2524	405	851	395	216	178	0	0
SOPO	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	3129	702	1318	546	242	226	0	0
SOPO	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	10602	702	2366	689	222	403	0	0
SOPO	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
SOPO	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	8316	808	4788	699	203	386	1255	7
SOPO	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	7701	709	4673	699	40	107	287	3
SOPO	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	10882	702	6911	696	642	329	757	5
SOPO	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	12554	702	8192	697	459	342	646	3
SOPO	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	11918	702	8515	696	375	211	0	0
TENJO	xDSL	550	256	2073	1864	1389	1389	694	574	588	149	199	0	0
TENJO	xDSL	710	350	2323	1985	2524	2524	405	851	395	216	178	0	0
TENJO	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	3129	702	1318	546	242	226	0	0
TENJO	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	10602	702	2366	689	222	403	0	0
TENJO	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
TENJO	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	8316	808	4788	699	203	386	1255	7
TENJO	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	7701	709	4673	699	40	107	287	3
TENJO	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	10882	702	6911	696	642	329	757	5
TENJO	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	12554	702	8192	697	459	342	646	3
TENJO	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	11918	702	8515	696	375	211	0	0
TOCAIMA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	1389	694	574	588	149	199	0	0
TOCAIMA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	2524	405	851	395	216	178	0	0
TOCAIMA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	3129	702	1318	546	242	226	0	0
TOCAIMA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	10602	702	2366	689	222	403	0	0
TOCAIMA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
TOCAIMA	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	8316	808	4788	699	203	386	1255	7
TOCAIMA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	7701	709	4673	699	40	107	287	3
TOCAIMA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	10882	702	6911	696	642	329	757	5
TOCAIMA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	12554	702	8192	697	459	342	646	3
TOCAIMA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	11918	702	8515	696	375	211	0	0
TOCANCIPÁ	xDSL	550	256	2073	1864	1389	1389	694	574	588	149	199	0	0
TOCANCIPÁ	xDSL	710	350	2323	1985	2524	2524	405	851	395	216	178	0	0
TOCANCIPÁ	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	3129	702	1318	546	242	226	0	0
TOCANCIPÁ	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	10602	702	2366	689	222	403	0	0
TOCANCIPÁ	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
TOCANCIPÁ	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	8316	808	4788	699	203	386	1255	7
TOCANCIPÁ	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	7701	709	4673	699	40	107	287	3
TOCANCIPÁ	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	10882	702	6911	696	642	329	757	5
TOCANCIPÁ	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	12554	702	8192	697	459	342	646	3
TOCANCIPÁ	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	11918	702	8515	696	375	211	0	0
ZIPAQUIRÁ	xDSL	550	256	2073	1864	1389	1389	694	574	588	149	199	0	0
ZIPAQUIRÁ	xDSL	710	350	2323	1985	2524	2524	405	851	395	216	178	0	0
ZIPAQUIRÁ	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	3129	702	1318	546	242	226	0	0
ZIPAQUIRÁ	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	10602	702	2366	689	222	403	0	0
ZIPAQUIRÁ	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
ZIPAQUIRÁ	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	8316	808	4788	699	203	386	1255	7
ZIPAQUIRÁ	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	7701	709	4673	699	40	107	287	3
ZIPAQUIRÁ	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	10882	702	6911	696	642	329	757	5
ZIPAQUIRÁ	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	12554	702	8192	697	459	342	646	3
ZIPAQUIRÁ	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	11918	702	8515	696	375	211	0	0
VILLAVICENCIO	xDSL	550	256	2073	1864	1389	1389	694	574	588	149	199	0	0
VILLAVICENCIO	xDSL	710	350	2323	1985	2524	2524	405	851	395	216	178	0	0
VILLAVICENCIO	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	3129	702	1318	546	242	226	0	0
VILLAVICENCIO	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	10602	702	2366	689	222	403	0	0
VILLAVICENCIO	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
VILLAVICENCIO	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	8316	808	4788	699	203	386	1255	7
VILLAVICENCIO	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	7701	709	4673	699	40	107	287	3
VILLAVICENCIO	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	10882	702	6911	696	642	329	757	5
VILLAVICENCIO	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	12554	702	8192	697	459	342	646	3
VILLAVICENCIO	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	11918	702	8515	696	375	211	0	0
ACACIAS	xDSL	550	256	2073	1864	1389	1389	694	574	588	149	199	0	0
ACACIAS	xDSL	710	350	2323	1985	2524	2524	405	851	395	216	178	0	0
ACACIAS	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	3129	702	1318	546	242	226	0	0
ACACIAS	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	10602	702	2366	689	222	403	0	0
ACACIAS	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112
ACACIAS	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	8316	808	4788	699	203	386	1255	7

ACACIAS	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	699	40	107	287	3	
ACACIAS	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	696	642	329	757	5	
ACACIAS	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	697	459	342	646	3	
ACACIAS	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	696	375	42	211	0	
CASTILLA LA NUEVA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0	0	
CASTILLA LA NUEVA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0	0	
CASTILLA LA NUEVA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0	0	
CASTILLA LA NUEVA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0	0	
CASTILLA LA NUEVA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112	7	
CASTILLA LA NUEVA	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	808	4788	699	203	386	1255	7	3	
CASTILLA LA NUEVA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3	3	
CASTILLA LA NUEVA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5	5	
CASTILLA LA NUEVA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	697	459	342	646	3	3
CASTILLA LA NUEVA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	696	375	42	211	0	0
CUMARAL	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0	0	
CUMARAL	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0	0	
CUMARAL	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0	0	
CUMARAL	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0	0	
CUMARAL	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112	7	
CUMARAL	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	808	4788	699	203	386	1255	7	3	
CUMARAL	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3	3	
CUMARAL	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5	5	
CUMARAL	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	697	459	342	646	3	3
CUMARAL	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	696	375	42	211	0	0
GRANADA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0	0	
GRANADA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0	0	
GRANADA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0	0	
GRANADA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0	0	
GRANADA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112	7	
GRANADA	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	808	4788	699	203	386	1255	7	3	
GRANADA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3	3	
GRANADA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5	5	
GRANADA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	697	459	342	646	3	3
GRANADA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	696	375	42	211	0	0
PUERTO LOPEZ	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0	0	
PUERTO LOPEZ	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0	0	
PUERTO LOPEZ	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0	0	
PUERTO LOPEZ	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0	0	
PUERTO LOPEZ	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112	7	
PUERTO LOPEZ	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	808	4788	699	203	386	1255	7	3	
PUERTO LOPEZ	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3	3	
PUERTO LOPEZ	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5	5	
PUERTO LOPEZ	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	697	459	342	646	3	3
PUERTO LOPEZ	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	696	375	42	211	0	0
SAN MARTIN	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0	0	
SAN MARTIN	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0	0	
SAN MARTIN	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0	0	
SAN MARTIN	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0	0	
SAN MARTIN	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112	7	
SAN MARTIN	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	808	4788	699	203	386	1255	7	3	
SAN MARTIN	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3	3	
SAN MARTIN	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5	5	
SAN MARTIN	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	697	459	342	646	3	3
SAN MARTIN	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	696	375	42	211	0	0
CUCUTA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0	0	
CUCUTA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0	0	
CUCUTA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0	0	
CUCUTA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0	0	
CUCUTA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112	7	
CUCUTA	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	808	4788	699	203	386	1255	7	3	
CUCUTA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3	3	
CUCUTA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5	5	
CUCUTA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	697	459	342	646	3	3
CUCUTA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	696	375	42	211	0	0
ARMENIA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0	0	
ARMENIA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0	0	
ARMENIA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0	0	
ARMENIA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0	0	
ARMENIA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112	7	
ARMENIA	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	808	4788	699	203	386	1255	7	3	
ARMENIA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3	3	
ARMENIA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5	5	
ARMENIA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	697	459	342	646	3	3
ARMENIA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	696	375	42	211	0	0
PEREIRA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0	0	
PEREIRA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0	0	
PEREIRA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0	0	
PEREIRA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0	0	
PEREIRA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112	7	
PEREIRA	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	808	4788	699	203	386	1255	7	3	
PEREIRA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3	3	
PEREIRA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5	5	
PEREIRA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	697	459	342	646	3	3
PEREIRA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	696	375	42	211	0	0
CALI	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0	0	
CALI	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0	0	
CALI	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0	0	
CALI	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	689	222	403	0	0	0	
CALI	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39390	5183	1829	245	77	1585	6112	7	
CALI	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	808	4788	699	203	386	1255	7	3	
CALI	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3	3	
CALI	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5	5	
CALI	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	697	459	342	646	3	3
CALI	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	696	375	42	211	0	0
PALMIRA	xDSL	550	256	2073	1864	1389	694	574	588	149	199	0	0	0	

PALMIRA	xDSL	710	350	2323	1985	2524	405	851	395	216	178	0	0
PALMIRA	xDSL	1100	550	2372	2128	3129	702	1318	546	242	226	0	0
PALMIRA	xDSL	1500	800	4482	4185	10602	702	2366	699	222	403	0	0
PALMIRA	xDSL	2000	800	9163	6592	20819	39380	5183	1829	245	77	1585	6112
PALMIRA	xDSL	3000	800	3933	1966	8316	808	4788	699	203	386	1255	7
PALMIRA	xDSL	4000	800	8982	6677	7701	709	4673	699	40	107	287	3
PALMIRA	xDSL	6000	800	6444	5405	10882	702	6911	696	642	329	757	5
PALMIRA	xDSL	8000	800	6336	5362	12554	702	8192	697	459	342	646	3
PALMIRA	xDSL	10000	800	4784	3361	11918	702	8515	696	375	42	211	0