



VELOCIDAD_TRANSMISION_DATOS
Octubre-Diciembre 2013

MUNICIPIO	TECNOLOGIA	OFERTA VELOCIDAD DOWN	OFERTA VELOCIDAD UP	NUMERO MUESTRAS DOWN	NUMERO MUESTRAS UP	VELOCIDAD MAXIMA DOWN	VELOCIDAD MAXIMA UP	VELOCIDAD MEDIA DOWN	VELOCIDAD MEDIA UP	VELOCIDAD MINIMA DOWN	VELOCIDAD MINIMA UP	DESVIACION ESTANDAR DOWN	DESVIACION ESTANDAR UP
MEDELLIN	xDSL	550	256	1638	2502	5291	702	1522	602	379	252	746	58
MEDELLIN	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
MEDELLIN	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
MEDELLIN	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
MEDELLIN	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
MEDELLIN	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
MEDELLIN	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
MEDELLIN	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
MEDELLIN	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
MEDELLIN	xDSL	10000	800	6281	5297	5291	702	1889	672	684	220	482	16
BARRANQUILLA	xDSL	550	256	1638	2502	5291	702	1522	602	379	252	746	58
BARRANQUILLA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
BARRANQUILLA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
BARRANQUILLA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
BARRANQUILLA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
BARRANQUILLA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
BARRANQUILLA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
BARRANQUILLA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
BARRANQUILLA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
BARRANQUILLA	xDSL	10000	800	6281	5297	5291	702	1889	672	684	220	482	16
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	550	256	1638	2502	5291	702	1522	602	379	252	746	58
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
BOGOTÁ, D.C.	xDSL	10000	800	6281	5297	5291	702	1889	672	684	220	482	16
CARTAGENA	xDSL	550	256	1638	2502	5291	702	1522	602	379	252	746	58
CARTAGENA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
CARTAGENA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
CARTAGENA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
CARTAGENA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
CARTAGENA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
CARTAGENA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
CARTAGENA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
CARTAGENA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
CARTAGENA	xDSL	10000	800	6281	5297	5291	702	1889	672	684	220	482	16
CAJICA	xDSL	550	256	1638	2502	5291	702	1522	602	379	252	746	58
CAJICA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
CAJICA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
CAJICA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
CAJICA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
CAJICA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
CAJICA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
CAJICA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
CAJICA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
CAJICA	xDSL	10000	800	6281	5297	5291	702	1889	672	684	220	482	16
CHIA	xDSL	550	256	1638	2502	5291	702	1522	602	379	252	746	58
CHIA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
CHIA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
CHIA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
CHIA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
CHIA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
CHIA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
CHIA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
CHIA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
CHIA	xDSL	10000	800	6281	5297	5291	702	1889	672	684	220	482	16
COTA	xDSL	550	256	1638	2502	5291	702	1522	602	379	252	746	58
COTA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
COTA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
COTA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
COTA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
COTA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
COTA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
COTA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
COTA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
COTA	xDSL	10000	800	6281	5297	5291	702	1889	672	684	220	482	16
FACATATIVA	xDSL	550	256	1638	2502	5291	702	1522	602	379	252	746	58
FACATATIVA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
FACATATIVA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
FACATATIVA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
FACATATIVA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
FACATATIVA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
FACATATIVA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
FACATATIVA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
FACATATIVA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
FACATATIVA	xDSL	10000	800	6281	5297	5291	702	1889	672	684	220	482	16
FUNZA	xDSL	550	256	1638	2502	5291	702	1522	602	379	252	746	58
FUNZA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
FUNZA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
FUNZA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
FUNZA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
FUNZA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5

FUNZA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
FUNZA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
FUNZA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
FUNZA	xDSL	10000	800	6281	5297	11275	702	1889	672	684	220	482	16
FUSAGASUGA	xDSL	550	256	1638	2502	2529	702	1522	602	379	252	746	58
FUSAGASUGA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
FUSAGASUGA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	702	1339	694	834	409	106	25
FUSAGASUGA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
FUSAGASUGA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
FUSAGASUGA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
FUSAGASUGA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
FUSAGASUGA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
FUSAGASUGA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
FUSAGASUGA	xDSL	10000	800	6281	5297	11275	702	1889	672	684	220	482	16
GIRARDOT	xDSL	550	256	1638	2502	2529	702	1522	602	379	252	746	58
GIRARDOT	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
GIRARDOT	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
GIRARDOT	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
GIRARDOT	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
GIRARDOT	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
GIRARDOT	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
GIRARDOT	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
GIRARDOT	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
GIRARDOT	xDSL	10000	800	6281	5297	11275	702	1889	672	684	220	482	16
GUASCA	xDSL	550	256	1638	2502	2529	702	1522	602	379	252	746	58
GUASCA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
GUASCA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
GUASCA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
GUASCA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
GUASCA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
GUASCA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
GUASCA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
GUASCA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
GUASCA	xDSL	10000	800	6281	5297	11275	702	1889	672	684	220	482	16
LA CALERA	xDSL	550	256	1638	2502	2529	702	1522	602	379	252	746	58
LA CALERA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
LA CALERA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
LA CALERA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
LA CALERA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
LA CALERA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
LA CALERA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
LA CALERA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
LA CALERA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
LA CALERA	xDSL	10000	800	6281	5297	11275	702	1889	672	684	220	482	16
LA MESA	xDSL	550	256	1638	2502	2529	702	1522	602	379	252	746	58
LA MESA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
LA MESA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
LA MESA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
LA MESA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
LA MESA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
LA MESA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
LA MESA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
LA MESA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
LA MESA	xDSL	10000	800	6281	5297	11275	702	1889	672	684	220	482	16
MADRID	xDSL	550	256	1638	2502	2529	702	1522	602	379	252	746	58
MADRID	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
MADRID	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
MADRID	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
MADRID	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
MADRID	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
MADRID	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
MADRID	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
MADRID	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
MADRID	xDSL	10000	800	6281	5297	11275	702	1889	672	684	220	482	16
MOSQUERA	xDSL	550	256	1638	2502	2529	702	1522	602	379	252	746	58
MOSQUERA	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
MOSQUERA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
MOSQUERA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
MOSQUERA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
MOSQUERA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
MOSQUERA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
MOSQUERA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
MOSQUERA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
MOSQUERA	xDSL	10000	800	6281	5297	11275	702	1889	672	684	220	482	16
APULO	xDSL	550	256	1638	2502	2529	702	1522	602	379	252	746	58
APULO	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
APULO	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
APULO	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
APULO	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
APULO	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
APULO	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
APULO	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
APULO	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
APULO	xDSL	10000	800	6281	5297	11275	702	1889	672	684	220	482	16
RICARTE	xDSL	550	256	1638	2502	2529	702	1522	602	379	252	746	58
RICARTE	xDSL	710	350	2065	2868	2269	701	861	391	646	268	90	31
RICARTE	xDSL	1000	550	3078	3037	3815	701	1339	694	834	409	106	25
RICARTE	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
RICARTE	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
RICARTE	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
RICARTE	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
RICARTE	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
RICARTE	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
RICARTE	xDSL	10000	800	6281	5297	11275	702	1889	672	684	220	482	16
SIBATE	xDSL	550	256	1638	2502	2529	702	1522	602	379	252	746	58

SIBATE	xDSL		710	350	2065	2868	2269		701	861	391	646	268	90	31
SIBATE	xDSL	1000	550	550	3078	3037	3815		701	1339	694	834	409	106	25
SIBATE	xDSL	1100	550	2244	2244	3240	4042		702	1460	547	1177	460	118	9
SIBATE	xDSL	1500	800	4555	6554	5673			702	1831	687	719	288	401	16
SIBATE	xDSL	2000	800	6161	7440	5374			702	2189	694	979	385	256	5
SIBATE	xDSL	4000	800	7485	8361	5584			708	1698	700	614	355	459	8
SIBATE	xDSL	6000	800	6510	7848	21348			13557	1720	732	1186	290	110	583
SIBATE	xDSL	8000	800	10323	9738	10371			702	2865	675	1226	196	472	29
SIBATE	xDSL	10000	800	6281	5297	11275			702	1889	672	684	220	482	16
SILVANIA	xDSL	550	256	1638	2502	5291			702	1522	602	379	252	746	58
SILVANIA	xDSL	710	350	2065	2868	2269			701	861	391	646	268	90	31
SILVANIA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815			701	1339	694	834	409	106	25
SILVANIA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042			702	1460	547	1177	460	118	9
SILVANIA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673			702	1831	687	719	288	401	16
SILVANIA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374			702	2189	694	979	385	256	5
SILVANIA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584			708	1698	700	614	355	459	8
SILVANIA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348			13557	1720	732	1186	290	110	583
SILVANIA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371			702	2865	675	1226	196	472	29
SILVANIA	xDSL	10000	800	6281	5297	11275			702	1889	672	684	220	482	16
SOACHA	xDSL	550	256	1638	2502	5291			702	1522	602	379	252	746	58
SOACHA	xDSL	710	350	2065	2868	2269			701	861	391	646	268	90	31
SOACHA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815			701	1339	694	834	409	106	25
SOACHA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042			702	1460	547	1177	460	118	9
SOACHA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673			702	1831	687	719	288	401	16
SOACHA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374			702	2189	694	979	385	256	5
SOACHA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584			708	1698	700	614	355	459	8
SOACHA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348			13557	1720	732	1186	290	110	583
SOACHA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371			702	2865	675	1226	196	472	29
SOACHA	xDSL	10000	800	6281	5297	11275			702	1889	672	684	220	482	16
SOPO	xDSL	550	256	1638	2502	5291			702	1522	602	379	252	746	58
SOPO	xDSL	710	350	2065	2868	2269			701	861	391	646	268	90	31
SOPO	xDSL	1000	550	3078	3037	3815			701	1339	694	834	409	106	25
SOPO	xDSL	1100	550	2244	3240	4042			702	1460	547	1177	460	118	9
SOPO	xDSL	1500	800	4555	6554	5673			702	1831	687	719	288	401	16
SOPO	xDSL	2000	800	6161	7440	5374			702	2189	694	979	385	256	5
SOPO	xDSL	4000	800	7485	8361	5584			708	1698	700	614	355	459	8
SOPO	xDSL	6000	800	6510	7848	21348			13557	1720	732	1186	290	110	583
SOPO	xDSL	8000	800	10323	9738	10371			702	2865	675	1226	196	472	29
SOPO	xDSL	10000	800	6281	5297	11275			702	1889	672	684	220	482	16
TENJO	xDSL	550	256	1638	2502	5291			702	1522	602	379	252	746	58
TENJO	xDSL	710	350	2065	2868	2269			701	861	391	646	268	90	31
TENJO	xDSL	1000	550	3078	3037	3815			701	1339	694	834	409	106	25
TENJO	xDSL	1100	550	2244	3240	4042			702	1460	547	1177	460	118	9
TENJO	xDSL	1500	800	4555	6554	5673			702	1831	687	719	288	401	16
TENJO	xDSL	2000	800	6161	7440	5374			702	2189	694	979	385	256	5
TENJO	xDSL	4000	800	7485	8361	5584			708	1698	700	614	355	459	8
TENJO	xDSL	6000	800	6510	7848	21348			13557	1720	732	1186	290	110	583
TENJO	xDSL	8000	800	10323	9738	10371			702	2865	675	1226	196	472	29
TENJO	xDSL	10000	800	6281	5297	11275			702	1889	672	684	220	482	16
TENJO	xDSL	550	256	1638	2502	5291			702	1522	602	379	252	746	58
TENJO	xDSL	710	350	2065	2868	2269			701	861	391	646	268	90	31
TENJO	xDSL	1000	550	3078	3037	3815			701	1339	694	834	409	106	25
TENJO	xDSL	1100	550	2244	3240	4042			702	1460	547	1177	460	118	9
TENJO	xDSL	1500	800	4555	6554	5673			702	1831	687	719	288	401	16
TENJO	xDSL	2000	800	6161	7440	5374			702	2189	694	979	385	256	5
TENJO	xDSL	4000	800	7485	8361	5584			708	1698	700	614	355	459	8
TENJO	xDSL	6000	800	6510	7848	21348			13557	1720	732	1186	290	110	583
TENJO	xDSL	8000	800	10323	9738	10371			702	2865	675	1226	196	472	29
TENJO	xDSL	10000	800	6281	5297	11275			702	1889	672	684	220	482	16
TOCAIMA	xDSL	550	256	1638	2502	5291			702	1522	602	379	252	746	58
TOCAIMA	xDSL	710	350	2065	2868	2269			701	861	391	646	268	90	31
TOCAIMA	xDSL	1000	550	3078	3037	3815			701	1339	694	834	409	106	25
TOCAIMA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042			702	1460	547	1177	460	118	9
TOCAIMA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673			702	1831	687	719	288	401	16
TOCAIMA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374			702	2189	694	979	385	256	5
TOCAIMA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584			708	1698	700	614	355	459	8
TOCAIMA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348			13557	1720	732	1186	290	110	583
TOCAIMA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371			702	2865	675	1226	196	472	29
TOCAIMA	xDSL	10000	800	6281	5297	11275			702	1889	672	684	220	482	16
TOCANCIPÁ	xDSL	550	256	1638	2502	5291			702	1522	602	379	252	746	58
TOCANCIPÁ	xDSL	710	350	2065	2868	2269			701	861	391	646	268	90	31
TOCANCIPÁ	xDSL	1000	550	3078	3037	3815			701	1339	694	834	409	106	25
TOCANCIPÁ	xDSL	1100	550	2244	3240	4042			702	1460	547	1177	460	118	9
TOCANCIPÁ	xDSL	1500	800	4555	6554	5673			702	1831	687	719	288	401	16
TOCANCIPÁ	xDSL	2000	800	6161	7440	5374			702	2189	694	979	385	256	5
TOCANCIPÁ	xDSL	4000	800	7485	8361	5584			708	1698	700	614	355	459	8
TOCANCIPÁ	xDSL	6000	800	6510	7848	21348			13557	1720	732	1186	290	110	583
TOCANCIPÁ	xDSL	8000	800	10323	9738	10371			702	2865	675	1226	196	472	29
TOCANCIPÁ	xDSL	10000	800	6281	5297	11275			702	1889	672	684	220	482	16
ZIPAQUIRÁ	xDSL	550	256	1638	2502	5291			702	1522	602	379	252	746	58
ZIPAQUIRÁ	xDSL	710	350	2065	2868	2269			701	861	391	646	268	90	31
ZIPAQUIRÁ	xDSL	1000	550	3078	3037	3815			701	1339	694	834	409	106	25
ZIPAQUIRÁ	xDSL	1100	550	2244	3240	4042			702	1460	547	1177	460	118	9
ZIPAQUIRÁ	xDSL	1500	800	4555	6554	5673			702	1831	687	719	288	401	16
ZIPAQUIRÁ	xDSL	2000	800	6161	7440	5374			702	2189	694	979	385	256	5
ZIPAQUIRÁ	xDSL	4000	800	7485	8361	5584			708	1698	700	614	355	459	8
ZIPAQUIRÁ	xDSL	6000	800	6510	7848	21348			13557	1720	732	1186	290	110	583
ZIPAQUIRÁ	xDSL	8000	800	10323	9738	10371			702	2865	675	1226	196	472	29
ZIPAQUIRÁ	xDSL	10000	800	6281	5297	11275			702	1889	672	684	220	482	16
VILLAVICENCIO	xDSL	550	256	1638	2502	5291			702	1522	602	379	252	746	58
VILLAVICENCIO	xDSL	710	350	2065	2868	2269			701	861	391	646	268	90	31
VILLAVICENCIO	xDSL	1000	550	3078	3037	3815			701	1339	694	834	409	106	25
VILLAVICENCIO	xDSL	1100	550	2244	3240	4042			702	1460	547	1177	460	118	9
VILLAVICENCIO	xDSL	1500	800	4555	6554	5673			702	1831	687	719	288	401	16
VILLAVICENCIO	xDSL	2000	800	6161	7440	5374			702	2189	694	979	385	256	5
VILLAVICENCIO	xDSL	4000	800	7485	8361	5584			708	1698	700	614	355	459	8
VILLAVICENCIO	xDSL	6000	800	6510	7848	21348			13557	1720	732				

PALMIRA	xDSL	710	350	2065	2865	2269	701	861	391	646	268	90	31
PALMIRA	xDSL	1000	550	3078	3037	3615	701	1339	694	834	409	106	25
PALMIRA	xDSL	1100	550	2244	3240	4042	702	1460	547	1177	460	118	9
PALMIRA	xDSL	1500	800	4555	6554	5673	702	1831	687	719	288	401	16
PALMIRA	xDSL	2000	800	6161	7440	5374	702	2189	694	979	385	256	5
PALMIRA	xDSL	4000	800	7485	8361	5584	708	1698	700	614	355	459	8
PALMIRA	xDSL	6000	800	6510	7848	21348	13557	1720	732	1186	290	110	583
PALMIRA	xDSL	8000	800	10323	9738	10371	702	2865	675	1226	196	472	29
PALMIRA	xDSL	10000	800	6281	5297	11275	702	1899	672	684	220	482	16